



19-06-2000 DAYM

Daymaker

De Daymaker is een nieuwe manier om uitgerust op te staan. De Daymaker bootst het opkomen van de zonnena. Op het door u gewenste moment neemt over een periode van 30 minuten de lichtintensiteit in uw slaapkamer toe van schemerdonker naar helder licht. Na deze 30 minuten volgt (naar wens) een belsignaal.

1. In gebruik nemen van de Daymaker.

Sluit de stekker van de Daymaker aan op het stopcontact. De klok gaat dan lopen.

2. Instellen van de tijd

Trek de verstelstang (aan de achterzijde) een stukje uit. Door aan de verstelstang te draaien, kunt u de klok op de gewenste tijd zetten. Duw de verstelstang weer in om de klok te laten lopen. (fig. A)

3. Instellen van de wektijd

Stel de gewenste wektijd in door aan de verstelstang (aan de achterzijde) te draaien. Draai de wijzers uitsluitend tegen de klokrichting in.

(fig. A) Belangrijk: zet het alarm uit (zie 5) voordat u de wektijd instelt.

4. Wekfuncties

De Daymaker heeft drie mogelijke instellingen waarmee u gewekt kunt worden. De gekozen instelling wordt aangegeven door de lampjes in de wijzerplaat. De drie manieren van wekken:

- a. door het opglloeien van de lamp (lampje ☼ gaat branden)
 - b. door een geluidssignaal (lampje ●)) gaat branden)
 - c. door het opglloeien van de lamp gevolgd door een geluidssignaal (lampjes ☼ en ●)) gaan branden)
- Standaard staat de Daymaker op functie c. U kunt de instelling wijzigen door na het activeren van het alarm de O toets nogmaals één of meerdere keren in te drukken. Als u de stekker opnieuw in het stopcontact steekt, zal de wekker weer op functie c staan. (fig. B en fig. C)

5. Alarm aan- en uitzetten

Om het alarm aan te zetten, houdt u de O toets ingedrukt tot u een pieptoon hoort. De lampjes in de wijzerplaat geven aan welke wekfunctie gebruikt wordt. (zie 4) Uitzetten doet u door de O toets weer ingedrukt te houden tot u een pieptoon hoort en de lampjes in de wijzerplaat uitgaan. (fig. B)

6. Sluimerfunctie alarmgeluid

Tijdens het afgaan van het geluidssignaal kunt u deze onderbreken door kort op één van de drie toetsen te drukken. Na 9 minuten zal het alarm weer afgaan. U kunt dit 5 keer herhalen, waarna het alarm automatisch uitgeschakeld wordt. (fig. B)

7. Onderbreken van het opglloeien

Tijdens het opglloeien van de lamp (gedurende de periode van 30 minuten voorafgaand aan de ingestelde wektijd) kunt u het opglloeien onderbreken door op de ⊖ of de ⊕ toets te drukken. De lamp zal dan blijven branden op de ingestelde intensiteit. Het alarmgeluid zal nog steeds op de gewenste tijd afgaan. (fig. B)

8. Lamp aan- en uitzetten

Om de lamp aan te zetten, drukt u kort op de ⊕ toets. De lamp zal dan op volle sterkte branden. Om de lamp uit te zetten, drukt u kort op de ⊖ toets. De lamp kan op ieder moment, onafhankelijk van de instellingen van de wekker, aan- of uitgezet worden. (fig. B)

9. Lamp dimmen

Om de lichtsterkte te verhogen, houdt u de ⊕ toets ingedrukt tot u de gewenste sterkte hebt bereikt. Om de lichtsterkte te verlagen houdt u de ⊖ toets ingedrukt. (fig. B)

10. Geleidelijk dimmen

Om de lichtsterkte geleidelijk te dimmen, houdt u de ⊕ toets ingedrukt tot de gewenste lichtsterkte hebt bereikt. Druk daarna gelijktijdig op de ⊖ en de ⊕ toets tot dat u een pieptoon hoort. De lamp zal dan geleidelijk terugdimmen tot dat hij volledig uit is.

11. Instellen van de wijzerplaatverlichting

De verlichting van de wijzerplaat staat standaard uit en gaat alleen kortstondig aan als u één van de toetsen aanraakt. Als u de wijzerplaatverlichting altijd aan wilt hebben, kunt u deze instellen door de O en ⊕ toets gelijktijdig in te drukken en vast te houden tot de gewenste lichtsterkte is bereikt. De wijzerplaatverlichting kunt u dimmen door gelijktijdig de O en ⊖ toets in te drukken en vast te houden tot de gewenste lichtsterkte is bereikt. (fig. B)

12. Vervangen van de lamp

Haal eerst de stekker van de Daymaker uit het stopcontact. De gloeilamp kan vervangen worden door de lampenkap te verwijderen en vervolgens de gloeilamp los te draaien.
Let op: gebruikt uitsluitend kaarslampen met een E14-fitting en een maximaal wattage van 60W.

13. Vervangen van de zekering

Indien de klok niet meer loopt en de lamp niet meer brandt, is zeer waarschijnlijk de zekering doorgebrand. Verwijder de lampenkap (om te voorkomen dat deze op de grond valt). U kunt de zekering vervangen door op de onderzijde de zwarte schroefdop een kwart-slag te draaien en te verwijderen en de zekering te vervangen.
Let op: gebruik uitsluitend een zekering met dezelfde waarde (1AT). (fig. E)

Technische specificaties

Electrische voeding: 230V~/ 50 HZ

Lamp: 60W E14 gloeilamp

Zekering: 1AT

Niet met vocht in aanraking brengen.